

Návod na obsluhu Fa 1842, Fa 2842 platí ak je odomk

Podmienkou však je, aby pod vŕetkými číslami 1 až 0 boli  
ženy účtovnícke čísla (a) rovnaké) a zaplombovaná telef  
záručka so zastreškou (zamedzenie možnosti použitia indika  
fónneho prístroja). Po uzamknutí prístroja je voľba z  
pri zdvihnutom mikrotelefóne len zatlačením tlačidla 1  
Príklad: Uloženie čísla pri odomknutom prístroji:

→ 2 8 3 7 → 1

Výber čísla pri odomknutom prístroji:

☎ 1 vyvolí sa do linky 2 8 3 7

Výber čísla pri uzamknutom prístroji:

zatlačiť tlačidlo " 1 " vyvolí sa do linky 2 8

Telefónne prístroje, ktoré sú vybavené nahrávacou šnúrou  
umožňujú nahrávanie telefónneho hovoru na magnetofón. Ma  
pre nahrávanie je možné použiť ľubovoľný, ktorý je scho  
spracovať vstupný signál cca 100 mV a jeho spúšťanie j  
manuálne.