



Zapojenie pre 1, alebo 2 účastníkov s DT 4 FP 210 52 ( 4 FP 110 52 ), alebo 4 FP 210 37 ( 4 FP 110 37 ) – elektroakustická signalizácia. V tomto zapojení môžete použiť DT 4 FP 110 73 ( 4 FP 210 38 ) so zábranou odpočúvania, keď v prípade, že jeden účastník komunikuje s tabľom, druhý má svoj DT zablokovaný a nemôže odpočúvať hovor. Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka.

Zapojení pro 1 nebo 2 účastníky s DT 4 FP 210 52 ( 4 FP 110 52 ) nebo 4 FP 210 37 ( 4 FP 110 37 ) – elektroakustická signalizace. V tomto zapojení můžete použít DT 4 FP 110 73 ( 4 FP 210 38 ) se zábranou odposlechu, kdy v případě, že jeden účastník komunikuje s tabľem, má druhý účastník svůj DT zablokovaný a nemůže odposlouchávat hovor. Čárkovane je naznačena možnost připojení bytových zvonků.