

Návod na obsluhu Fm 1842, Fm 2842 platí ak je odomknutý. Podmienkou však je, aby pod všetkými číslami 1 až 0 boli uložené diaľničkové čísla (a) rovnaké) a zaplombovaná telefónna zisťovka so zastreškou (zamedzenia možnosti použitia iného telefónneho prístroja). Po uzamknutí prístroja je voľba z pamäti pri zdvihnutí mikrotelefónu len zatlačením tlačidla 1 až 0. Príklad: Uloženie čísla pri odomknutom prístroji:

→ 2 8 3 7 → 1

Výber čísla pri odomknutom prístroji:

☐ 1 ☐ vyvolí sa do linky 2 8 3 7

Výber čísla pri uzamknutom prístroji:

zatlačiť tlačidlo " 1 " vyvolí sa do linky 2 8 3 7

Telefónne prístroje, ktoré sú vybavené nahrávacou šnúrou umožňujú nahrávanie telefónneho hovoru na magnetofón. Magnetofón pre nahrávanie je možné použiť ľubovoľný, ktorý je schopný spracovať vstupný signál cca 100 mV a jeho spúšťanie je možné manuálne.